

# СТРУКТУРА ГОЛОСОВОГО МЕНЮ

Ниже приведен полный состав меню  
В зависимости от комплектации и настроек системы некоторые пункты меню могут отсутствовать

## 7 БЛОК ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Предназначен для быстрого получения важных сообщений  
о состоянии сигнализации и автомобиля.  
Состав блока можно изменить (см. пункт 9.5).

### Заводские настройки блока оперативной информации

- Состояние охраны и режима сервисного обслуживания
- Информация о включенной тревоге
- Информация о срабатываниях
- Информация о работе автоматического запуска двигателя
- Информация о готовности автомобиля к запуску двигателя
- Информация о работе автономного отопителя
- Предупреждение о выключенных функциях
- Предупреждение о роуминге

## 1 ГЛАВНОЕ МЕНЮ

### 1 СПРАВКА

(ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ)

### 2 3 4 5 6 КОМАНДЫ БЫСТРОГО ДОСТУПА

Вы можете назначить команды  
быстрого доступа самостоятельно (см. пункт 9.6)

#### Заводские настройки команд быстрого доступа (в зависимости от состава системы)

##### Система без автозапуска и автономного отопителя

- 2 Включить/выключить режим охраны
- 3 Включить/выключить тревогу
- 4 Включить микрофон
- 5 • Включить/выключить все датчики (или предупреждение)  
• Получить SMS с координатами местоположения\*
- 6 Получить баланс лицевого счета

##### Система с автономным отопителем

- 2 Включить/выключить режим охраны
- 3 Включить/выключить автономный отопитель
- 4 Включить микрофон
- 5 • Включить/выключить все датчики (или предупреждение)  
• Получить SMS с координатами местоположения\*
- 6 Получить баланс лицевого счета

##### Система с автозапуском

- 2 Включить/выключить режим охраны
- 3 Запустить/заглушить двигатель
- 4 Включить микрофон
- 5 • Включить/выключить все датчики (или предупреждение)  
• Получить SMS с координатами местоположения\*
- 6 Получить баланс лицевого счета

##### Система с автозапуском и автономным отопителем

- 2 Включить/выключить режим охраны
- 3 Запустить двигатель с предварительным прогревом /  
включить автономный отопитель для дополнительного  
прогрева двигателя / выключить предварительный  
прогрев двигателя / выключить отопитель и заглушить  
двигатель
- 4 Запустить двигатель / прогреть двигатель /  
заглушить двигатель
- 5 • Включить/выключить все датчики (или предупреждение)  
• Получить SMS с координатами местоположения\*
- 6 Получить баланс лицевого счета

\*При подключенном модуле GPS/ГЛОНАСС-270

## 7 ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

## 8 КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ

## 9 НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

## 7 ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

7 2

**Информация о состоянии автомобиля**

7 3

**Журнал срабатываний сигнализации**

7 4

**Журнал событий**

7 4 2

Фильтр по событиям запусков

7 4 3

Фильтр по событиям включения и выключения охраны

7 4 4

Фильтр по заправкам топлива и режимам сервисного обслуживания

7 4 5

Фильтр по событиям потери и восстановления GSM-связи

7 4 6

Фильтр по зарегистрированным попыткам подбора кода доступа

7 4 7

Фильтр по ошибкам работы системы

7 4 8

Фильтр по событиям превышения порога скорости

7 4 9

События всех типов

7 5

**Список выключенных систем и функций**

7 6

**Состав менеджера задач**

## 8 КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ

8 1

**Справка**

8 2

**Команды управления сигнализацией**

8 2 1

Справка

8 2 2

Включить режим охраны

8 2 3

Выключить режим охраны

8 2 4

Включить/выключить тревогу

8 2 5

Включить/выключить блокировку двигателя

8 2 6

Включить микрофон

8 2 7

Включить/выключить поиск автомобиля на парковке

8 2 8

Открыть багажник

8 2 9

Включить/выключить режим сервисного обслуживания

8 3

**Запуски**

8 3 1

Справка

8 3 2

Включить автономный отопитель / продлить работу автономного отопителя

8 3 3

Выключить автономный отопитель

8 3 4

Запустить двигатель с предварительным прогревом / включить автономный отопитель для дополнительного прогрева двигателя

8 3 5

Запустить двигатель / продлить работу двигателя

8 3 6

Выключить автоматический запуск двигателя

8 4

**Запросы**

8 4 2

Получить баланс лицевого счета

8 4 3

Получить SMS с координатами местоположения

8 4 4

Получить SMS с кодом доступа

8 4 5

Получить SMS с телефоном техподдержки

8 5

**Включить/выключить режим отпуска**

8 5 2

Выключить все автоматические запуски, датчики, оповещения и остановить работу менеджера задач / включить все выключенные функции

8 5 3

Включить/выключить все автоматические запуски

8 5 4

Включить/выключить все датчики

8 5 5

Включить/выключить все оповещения

8 5 6

Выключить оповещения только некоторым пользователям

8 5 7

Остановить/возобновить работу менеджера задач

8 5 8

Остановить выполнение некоторых задач

## 9 НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

9 2	<b>Менеджер задач</b>
9 2 2	Добавить задачу в менеджер задач
9 2 2 2	<b>Задача:</b> включить автономный отопитель
9 2 2 2 2	Однократно по календарю
9 2 2 2 3	Еженедельно по календарю
9 2 2 2 4	Однократно по таймеру
9 2 2 3	<b>Задача:</b> запустить двигатель
9 2 2 3 2	Однократно по календарю
9 2 2 3 3	Еженедельно по календарю
9 2 2 3 4	Однократно по таймеру
9 2 2 3 5	Периодически по таймеру
9 2 2 3 6	По температуре двигателя
9 2 2 3 7	По напряжению аккумулятора
9 2 2 4	<b>Задача:</b> запустить двигатель с предварительным прогревом
9 2 2 4 2	Однократно по календарю
9 2 2 4 3	Еженедельно по календарю
9 2 2 4 4	Однократно по таймеру
9 2 2 4 5	Периодически по таймеру
9 2 2 4 6	По температуре двигателя
9 2 2 5	<b>Задача:</b> отправить баланс лицевого счета
9 2 3	Удалить задачу из менеджера задач
9 2 4	Прослушать состав менеджера задач
9 3	<b>Настройка параметров автоматических запусков</b>
9 3 2	Настройка параметров автономного отопителя
9 3 2 1	Справка
9 3 2 2	Изменить условие выключения
9 3 2 3	Установить температуру выключения
9 3 2 4	Установить продолжительность работы
9 3 3	Настройка параметров автоматического запуска двигателя
9 3 3 1	Справка
9 3 3 2	Изменить условие выключения
9 3 3 3	Установить температуру выключения
9 3 3 4	Установить продолжительность работы
9 3 3 5	Установить температуру для запуска двигателя
9 3 3 6	Установить напряжение для запуска двигателя для подзарядки АБ
9 3 3 7	Изменить настройки предварительно прогреть двигателя
9 3 3 7 2	Установить температуру предварительного прогрева двигателя
9 3 3 7 3	Установить время предварительного прогрева двигателя
9 4	<b>Настройка датчиков</b>
9 4 1	Справка
9 4 2	Все датчики. Выключить зону предупреждения / выключить целиком / включить
9 4 3	Датчик удара
9 4 3 2	Выключить зону предупреждения / выключить целиком / включить
9 4 3 3	Запретить или разрешить работу зоны предупреждения
9 4 3 4	Запретить или разрешить работу зоны срабатывания
9 4 3 5	Настройка уровня предупреждения
9 4 3 6	Настройка уровня срабатывания
9 4 4	Датчик наклона
9 4 4 2	Выключить/включить
9 4 4 3	Запретить или разрешить работу зоны срабатывания
9 4 6	Первый дополнительный датчик
9 4 6 2	Выключить зону предупреждения / выключить целиком / включить
9 4 6 3	Запретить или разрешить работу зоны предупреждения
9 4 6 4	Запретить или разрешить работу зоны срабатывания
9 4 7	Второй дополнительный датчик
9 4 7 2	Выключить зону предупреждения / выключить целиком / включить
9 4 7 3	Запретить или разрешить работу зоны предупреждения
9 4 7 4	Запретить или разрешить работу зоны срабатывания
9 5	<b>Настройка блока оперативной информации</b>
9 5 2	Добавить сообщение в блок
9 5 3	Удалить сообщение из блока
9 5 4	Прослушать состав сообщений блока

## 9 НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

9 6	<b>Настройка команд быстрого доступа</b>
9 6 2	Назначить новую команду на кнопку главного меню
9 6 2 2	Сигнализация
9 6 2 2 2	Включить режим охраны
9 6 2 2 3	Выключить режим охраны
9 6 2 2 4	Включить/выключить режим охраны
9 6 2 2 5	Включить/выключить поиск автомобиля на парковке
9 6 2 2 6	Включить/выключить тревогу
9 6 2 2 7	Включить/выключить блокировку
9 6 2 2 8	Включить микрофон
9 6 2 2 9	Открыть багажник
9 6 2 3	Запуски
9 6 2 3 2	Включить/выключить автономный отопитель
9 6 2 3 3	Запустить двигатель с предварительным прогревом
9 6 2 3 4	Запустить двигатель
9 6 2 3 5	Заглушить двигатель
9 6 2 3 6	Запустить/заглушить двигатель
9 6 2 4	Датчики
9 6 2 4 2	Включить/выключить все датчики
9 6 2 4 3	Включить/выключить датчик удара
9 6 2 4 4	Включить/выключить датчик наклона
9 6 2 4 5	Включить/выключить датчик объема
9 6 2 4 6	Включить/выключить 1-ый дополнительный датчик
9 6 2 4 7	Включить/выключить 2-ой дополнительный датчик
9 6 2 5	Запросы
9 6 2 5 2	Баланс лицевого счета
9 6 2 5 3	Получить SMS с координатами местоположения
9 6 3	Удалить команду с кнопки
9 6 4	Прослушать состав команд быстрого доступа
9 7	<b>Настройка пользователей и прав доступа</b>
9 7 1	Справка
9 7 2	Задать телефонный номер первого пользователя
9 7 3	Задать телефонный номер второго пользователя
9 7 4	Задать телефонный номер третьего пользователя
9 7 5	Задать код доступа
9 7 6	Безопасность (доступ пользователей свободный или по коду доступа)
9 7 6 2	Статус доступа первого пользователя
9 7 6 3	Статус доступа второго пользователя
9 7 6 4	Статус доступа третьего пользователя
9 7 6 5	Запретить гостевой доступ
9 7 6 6	Статус доступа к меню настроек
9 8	<b>Настройка правил оповещений</b>
9 8 1	<b>Пользователь 1</b>
9 8 2	<b>Пользователь 2</b>
9 8 3	<b>Пользователь 3</b>
<i>Ниже приведена структура для «Пользователь 1», для остальных пользователей структура идентична</i>	
9 8 1 1	Справка
9 8 1 2	Прослушать список оповещений
9 8 1 3	Установка профиля
9 8 1 3 1	Справка
9 8 1 3 2	Профиль «Стандартный»
9 8 1 3 3	Профиль «Без забот»
9 8 1 3 4	Профиль «Заботливый»
9 8 1 3 5	Профиль «Спасатель»
9 8 1 3 6	Профиль «Родительский контроль»
9 8 1 4	Индивидуальная настройка оповещений
9 8 1 5	Включение всех временно выключенных оповещений
9 8 1 6	Включение/выключение подтверждения всех голосовых оповещений звёздочкой
9 9	<b>Настройки дополнительных параметров системы</b>
9 9 2	Настройка даты и времени
9 9 2 2	Дата
9 9 2 3	Часы
9 9 3	Настройка параметров сотовой связи
9 9 3 2	Изменить код получения баланса по лицевому счету
9 9 3 3	Переключить тексты SMS-сообщений на латиницу/кириллицу
9 9 3 4	Назначить пользователей, которым пересылать внешние SMS-сообщения
9 9 3 5	Изменить номер SMS-центра
9 9 3 6	Включить/выключить автоматический разбор сообщения с балансом от оператора
9 9 4	Разрешить/запретить работу сирены при срабатывании сигнализации
9 9 6	Очистить журналы срабатываний и событий
9 9 7	Настройка состава SMS-сообщения с координатами местоположения